MM ICP professional

ICP Signal conditioner with LPF & PGA

MM-ICP-pro User's Manual

Sensor is source of technology

株式会社 イージーメジャー

安全にご使用いただくために

正しく安全に使用していただくために、下記の注意事項を 必ずお守りください

■本書に使用する記号の意味は次のとおりです。

⚠ 警告

ここに記載された事項を守らない場合、 人体に危害を被る危険があります。

⚠ 注意

ここに記載された事項を守らない場合、 物的損害の発生する危険があります。

■注意事項

⚠ 警告

●ガス中での使用

可燃性・爆発性のガスまたは蒸気な どのある場所で、機器を動作または 保管しないでください。

●A Cアダプタ

感電や火災防止のためACアダプタは、必ず製品に付属のものをご使用ください。

●電源

供給電源の電圧が、機器の電源電圧 に合っていること確認した上で、機 器の電源を接続してください。

●電源コード

電源コードの上に重いものを乗せたり、熱源に触れたりしないように、 十分に注意してください。コードに 傷がつくと感電や火災の原因となります。

●接続

感電や機器の故障を防止するために、 測定対象や外部機器との接続は、必 ず本体および本体に接続している機 器の電源を切った状態で行ってくだ さい。

●短絡

信号入力およびその他のコネクタ、 端子のグランドやコモンは共通になっているものがあります。 複数の信 号源や機器を接続する場合には、これらの端子を介したショートに注意 してください。

●過大入力

入力端子などに、それぞれの仕様の 範囲を超える過大な電圧・電流を加 えないでください。故障および火災、 感電の原因となります。

●分解・改造

本体を分解したり・改造したりしないでください。感電・火災・故障の原因となります。

♪ 警告

●異常時の処置

次のような場合には、すぐACアダ プタをコンセントから抜いて使用を 中止し、販売代理店もしくは当社の 営業所に直接ご連絡ください。

- ・本体内部に水その他の異物が入っ た場合。
- ・本体から炎や煙が出たり、変な臭いがする場合。
- ケースその他に破損を見つけた場合

⚠ 注意

●使用環境・保管環境

装置を安全かつ正常に使用していた だくため、次のような場所での使用 や保管はしないでください。

- 湿気の多い場所。
- ・ほこり・粉塵の多い場所。
- ・直射日光のあたる場所。
- 高温になる場所。
- ・振動・衝撃の加わる場所。
- ・水・油・薬品などのかかる場所。
- ・腐食・可燃・爆発性ガスのある場所。

・電気的ノイズが多く飛び交う場所。 本製品はなりべく温度変化の少ない 常温に近い場所を選んで運用・保管 してください。

●配線

ノイズによる誤動作防止や計測誤差を少なくするため、装置本体および それに接続されるケーブル類は、高 電圧や動力ケーブルなどのノイズ源 から、できるだけ離してご使用くだ さい。

はじめに

この度は MM ICP pro をお買い上げいただきありがとう ございます。

本書は、*MMICP pro* 本体の機能、運用方法、取り扱い上の注意点などについて説明しています。この製品の性能を十分に活用していただくために、ご使用前によくお読みください。また、本書をいつでもご利用いただけるよう大切に保管してください。

■一般的な注意事項

- ・この製品を持ち運ぶときは、必ずACアダプタおよびその他のケーブル類を外したことを確認して行ってください。
- ・運搬や運用の際、本製品に衝撃を与えないでください。 故障の原因となります。
- ・この製品を運用する場合には、あらかじめ機能および性 能が正常であることを確認した上でご使用ください。
- ・仕様に記された規格を外れて使用された場合や改造され た場合には、機能および性能の保証はできません。
- ・使用条件や環境などにより、本製品の機能および性能が 満足できない場合もありますので、十分にご検討の上で 運用してください。
- ・本製品が万一故障した場合、さなざまな損害を防止する ための安全対策を十分に施してご使用ください。

■保証

この製品は厳重な品質管理と製品検査を経て出荷して おりますが、万一故障や不具合がありましたら、販売代理 店もしくは当社の営業所へ直接ご連絡ください。

なお、本製品の保証期間は12ヶ月です。この間に発生した故障および不具合で、原因があきらかに当社の責任と判定された場合には無償で修理いたします。

■その他

- ・お客様または第三者による使用の誤り、使用中に生じた 故障、その他の不具合またはこの製品の使用によって被 られた損害(事業利益の損失・事業の中断・記憶内容の 変化や消失その他)については、当社は一切責任を負い ませんのであらかじめご了承ください。
- ・本書に記載した仕様・意匠・価格などは、改良のため予告なしに変更することがあります。
- ・本書に記した社名・商品名などは各社の商標または登録 商標です。
- ・本書の内容の全部または一部を無断で転載あるいは複製 することはお断りします。

梱包内容を確認してください

本製品を開封したら、ご使用前に下記の本体・付属品類がすべて揃っていることを確認してください。 万一、お届けした品の間違いや不足、外観に異常があった場合には、ご購入先にご連絡ください。

MMICP pro 梱包品一覧

1.	MM ICP pro 本体	×1台
2.	ACアダプタ (DC12V・2A)	\times 1個
3.	信号出力コネクタ(16P)	×1個
4.	DC電源コネクタ (2P)	\times 1個
5.	取り扱い説明書 (本書)	\times 1 \boxplus
6.	ユーザー登録カード	$\times 1$ 枚

— 目 次 -

凞	要
11/1	玄

1.	概略的な機能と特徴	6
	・各種設定とモード選択	6
	・ I C P センサ回路······	6
	・ACカップリング回路·····	6
	・ゲイン・アンプ	7
	・フィルタ	7
2.	本体各部の説明	8
	本体前面····································	8
	• 本体背面······	9
本体	の接続	
1.	ネジ止めコネクタの結線方法	9
2.	信号入力コネクタの接続・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	10
	・入力部の回路構成	10
	・入力ケーブルの結線	10
3.	信号出力コネクタの接続	10
	・出力部の回路構成	10
	・Output2 側出力ケーブルの結線	10
4.	ACアダプタ・DC電源の接続	11
	・電源入力部の回路構成	11
	DC電源の接続・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	11
仕	様	
1.	仕様	12
•	入出力	12
	ICPセンサ回路	12
•	· A Cカップリング回路······	12
	ゲイン・アンプ回路	12
	フィルタ	12
	その他	13
2.		14
3.	本体ブロック図	14

概要

MMICP pro本体(以下単に本体)は、14ページのブロッ ク図のようにICPセンサ回路、ACカップリング回路、 ゲイン・アンプ、フィルタ回路およびコントロール回路で 構成されています。

1. 概略的な機能と特長

この項では、本体の特長と、本体を構成する各回路の概 略的な機能について説明します。

各種設定とモード選択

MMICP pro は、下記の項目を設定することができます。

- ・ICPセンサ回路のON/OFF
- ・ACカップリング回路のON/OFF
- ・ゲインの切換(4段階)
- ・フィルタの遮断周波数 (Pass設定可)

また MMICP pro は、『USBモード』と『単独モード』の 2つのモードを有しています。『USBモード』の場合、上 記の各種設定はUSBインターフェイスを介してパソコン で操作され、本体のスイッチ操作は無効となります。本体 をこのモードで使用するには別売の『MMICPpro コントロ ール・ソフトウェア』が必要です。このモードの詳細につ いてはソフトウェアのマニュアルを参照してください。

『単独モード』の場合、上記の各種設定は本体側のスイ ッチで操作され、USBインターフェイスを介したパソコ ンによる設定は無効となります。

ICPセンサ回路

本体に内蔵されている I C Pセンサ回路は、図1のよう に定電流電源とACカップリング回路で構成されています。 本体前面のロータリ・スイッチまたはパソコンの操作によ り、この I C Pセンサ回路をON/OFFすることが可能で す。ON/OFF操作については7ページのゲイン・アンプ の項を参照してください。

ICPセンサ用電源はご注文時に下記の2種類を指定す ることができます。

- 4 m A DC24V
- 0.5 mA DC12V

ICPセンサ回路部のACカップリング回路は後述の ACカップリング回路とは別物で、単独でON/OFFする ことはできません。I C Pセンサ回路のON/OF Fにした がってON/OFFされます。このカップリング回路の遮断 周波数は0.5Hz固定となっており、周波数特性は図2の とおりです。




図1. ICPセンサ回路部の構成




図2. ICPセンサ用 AC カップリング回路の特性

AC カップリング回路

本体には、ICPセンサ回路部のACカップリング回路 とは別個に、もうひとつACカップリング回路が内蔵され ています。ICPセンサ回路をOFFの状態でACカップ リングを使用したい場合にONしてください。

このACカップリング回路の遮断周波数および周波数特 性はICPセンサ回路部のACカップリング回路と同等と なっています (図2参照)。

このACカップリング回路は、本体前面のロータリ・ス イッチまたはパソコンの操作により単独でON/OFFす ることが可能です。ロータリ・スイッチとON/OFFの関 係は7ページのゲイン・アンプの項を参照してください。

ICPセンサ回路がONの状態で、 ICPセンサ以外の信号源を入力コ

ネクタに接続しないでください。最悪の場合、信号源お よび本体内部のICP電源回路が破壊される可能性が あります。

ゲイン・アンプ

本体には、×0.1倍、×1倍、×10倍、×10倍 で選択可能なゲイン・アンプを内蔵しています。ゲインの 設定は本体前面のロータリ・スイッチまたはパソコンの操 作により行います。ロータリ・スイッチの設定とゲインの 関係は表1のとおりです。

このゲイン・アンプを入力段のアッテネータとして使用することはできません。ゲインを \times 0.1倍に設定した場合にも定格入力電圧の最大値は \pm 10Vで、これをオーバーする電圧を入力することはできません。

スイッチ	ゲイン	ICP回路	ACカップリング	
0	×0.1			
1	$\times 1$		OFF	
2	×10		Off	
3	×100	OFF		
4	×0.1	Off		
5	$\times 1$		ON	
6	×10		ON	
7	×100			
8	×0.1			
9	$\times 1$	ON	ON	
A	×10	ON	(ICP回路側内蔵)	
В	×100			
С				
D	設定しないでください。			
Е				
F				

表1. ゲイン、ICP回路、ACカップリングの設定

フィルタ

本体には、アナログ式のフィルタ回路が搭載されています。このフィルタのタイプは、ご注文に下記の3タイプから選択可能です。

- ・4次連立チェビシェフ型ローパス・フィルタ
- ・ 4 次バタワース型ローパス・フィルタ
- ・4次バタワース型ハイパス・フィルタ

ここに、各フィルタ・タイプの特性および遮断周波数など について記します。

◆4次連立チェビシェフ型ローパス・フィルタ

4次連立チェビシェフ型LPFの特性は下の図3のとおりです。この図は、遮断周波数を1として正規化して表しています。




図3. 本体に内蔵されるLPFの特性

連立チェビシェフ型のフィルタは、減衰特性が急峻である反面、通過帯域にゲインの変動 (リップル) が生じます。 MMICP pro に内蔵される4次連立チェビシェフLPFのリップル特性は下の図4のとおりです。この図も、遮断周波数を1として正規化して表しています。




図4. 本体に内蔵されるLPFのリップル特性

4次連立チェビシェフ型ローパス・フィルタで設定可能な遮断周波数は、表2のとおりです。この表の周波数タイプ (L/M/H/S) もご注文時のご指定となります。

本体前面のロータリ・スイッチ、または別売の『*MMICP pro* コントロール・ソフトウェア』によりUSBインターフェ イスを介してパソコンによって設定します。

		s total		
ロータリ	遮断周波数			
スイッチ	Lタイプ	Mタイプ	Hタイプ	Sタイプ
0	5Hz	10Hz	100Hz	10Hz
1	6Hz	20Hz	250Hz	50Hz
2	7Hz	30Hz	500Hz	100Hz
3	8Hz	40Hz	1kHz	500Hz
4	9Hz	50Hz	2.5kHz	1kHz
5	10Hz	60Hz	5kHz	5kHz
6	11Hz	70Hz	10kHz	10kHz
7	12Hz	80Hz	25kHz	50kHz
8	Pass	Pass	Pass	Pass
9	Pass	Pass	Pass	Pass

表2. ローパス・フィルタの遮断周波数

◆4次バタワース型ローパス・フィルタ

4次バタワース型LPFの特性は下の図5のとおりです。この図は、遮断周波数を1として正規化して表しています。




図5. 本体に内蔵されるLPFの特性

4次パタワース型ローパス・フィルタで設定可能な遮断 周波数も、連立チェビシェフ型と同様に表1のとおりです。この表の周波数タイプ(L/M/H/S)もご注文時のご指定となります。

本体前面のロータリ・スイッチ、または別売の『*MMICP pro* コントロール・ソフトウェア』によりUSBインターフェ イスを介してパソコンによって設定します。

◆4次バタワース型ローパス・フィルタ

4次バタワース型ハイパス・フィルタの特性は下の図6のとおりです。この図は、遮断周波数を1として正規化して表しています。




図6. 本体に内蔵されるHPFの特性

4次バタワース型ハイパス・フィルタで設定可能な遮断 周波数は、表3のとおりです。選択可能な周波数タイプは ありません。

本体前面のロータリ・スイッチ、または別売の『*MMICP pro* コントロール・ソフトウェア』によりUSBインターフェ イスを介してパソコンによって設定します。

ロータリ・スイッチの値	遮断周波数
0	5Hz
1	10Hz
2	50Hz
3	100Hz
4	500Hz
5	1kHz
6	5kHz
7	10kHz
8	Pass
9	Pass

表3. HPFの遮断周波数

2. 本体各部の説明

本体前面




図7. 本体前面

- ① *Power*: 電源スイッチ。
- ② **USB**:

別売の『*MM ICP pro* コントロール・ソフトウェア』を使用して各種設定を行う際に、パソコンと接続するUSBコネクタです。

③ Device ID:

複数台の *MMICP pro* をパソコンに接続する場合の当該装置の I D番号を設定するスイッチです。

4 Input Range:

ICPセンサ回路のON/OFF、ACカップリング回路のON/OFF、ゲイン選択を操作します。このスイッチも『単独モード』の場合のみ有効となります。

⑤ Cutoff Freq.:

フィルタ回路の遮断周波数 (Pass含む)を設定します。このスイッチは『単独モード』の場合のみ有効となります。

本体背面



図8. 本体背面

① *Input*:

信号入力用のBNCコネクタです。

② Output1:

信号出力用のコネクタです。ピンアサインは表 4、図 9 のとおりです。日本ナショナルインスツルメンツ社のD AQ カードと接続可能です。Output 2のコネクタとは約 100Ω の抵抗で電気的に接続されています。(詳細は 10ページ、信号出力コネクタの接続の項を参照。)

③ Output2:

信号出力用のコネクタです。専用のソケットに出力信号のケーブルを結線し、このヘッダと接続してください。 Output1 のコネクタとは約 100Ω の抵抗で電気的に接続されています。 (詳細は 10 ページ、信号出力コネクタの接続の項を参照。)

④ DC Input:

DC電源入力用端子。AC100Vが供給されていない環境で使用する際には、この端子に直流電源を接続してください。使用可能な電源電圧は8~32Vです。

⑤ AC Adapter:

ACアダプタ接続用コネクタ。ACアダプタは、必ず付属品を使用してください。

チャンネル	ピン番号	チャンネル	ピン番号
Ch1 出力	68	Ch5出力	28
GND	67	GND	27
Ch2出力	33	Ch6出力	60
GND	32	GND	59
Ch3出力	65	Ch7出力	25
GND	64	GND	24
Ch4出力	30	Ch8出力	57
GND	29	GND	56

表4. Output1側コネクタのピンアサイン




図9. 本体背面より見た Output1コネクタのピン配置図

本体の接続

1. コネクタおよび端子台の結線方法

MM ICP pro は、アナログ信号出力部およびD C電源入力部に、ネジ止めコネクタを使用しています。このコネクタの結線方法を説明します。

◆入力信号線とソケット側コネクタの結線方法

①小型のドライバーを使用してソケット上部のネジを 反時計方向に廻し、電線挿入部十分に開きます。

②右図のように、電線を 挿入し、上部のネジを

時計方向に廻して電線 をしっかり固定します。 電線の先端は、被覆を 5mm取り除いてください。


③固定後、電線を軽く引 っ張って抜けないこと を確認して下さい。 また、ソケット内部の 固定金属が、電線の被 覆を挟み込んでいない ことを確認して下さい。



◆ソケット側コネクタと本体の接続

下図のように、ソケットのネジ部が上になるように本体 側のコネクタへ差し込んでください。

差し込んだ後、本体側コネクタ上部のスリットがソケット側の突起をかみ込んで、軽く引っ張っても抜けないことを確認してください。



◆接続可能な電線のサイズ

単線: ϕ 0. $4\sim\phi$ 1. 2(AWG26 \sim AWG16) 撚線: 0. $3\sim$ 1. 2 $5\,\mathrm{mm}^2$ (AWG22 \sim AWG16) (ただし、素線径は ϕ 0. 1 8以上)

上記の範囲の電線が使用できますが、不用意な引き抜きによる誤動作を避けるため、単線の場合は ϕ 1.2、撚線の場合には1.25 mm^2 の電線を使用されることを推奨します。また、撚線を使用される場合には、先端を必ず捻って挿入してください。

2. 信号入力コネクタの接続

MM ICP pro には最大8チャンネルの信号を入力することができます。入力可能な信号形式はICPセンサまたはシングルエンドの電圧入力です。この形式以外のアナログ信号を入力する場合には、信号源と本体の間に変換器などを挿入して信号変換を行ってください。

入力部の回路構成

本体側の信号入力部の回路は図10のとおりです。




図 10. 本体入力部の内部回路構成

この図は、入力の1チャンネルのみを抜き出して表した ものです。各チャンネルの一側入力は本体内部で短絡して いますので注意してください。

入力ケーブルの結線

MM ICP pro の入力部はBNCコネクタとなっています。 ノイズの混入やケーブルの浮遊容量による信号波形の変形 を避けるため、信号源から本体までの距離(入力ケーブル の長さ)は極力短くしてご使用ください。

信号出力コネクタの接続

MM ICP pro は8チャンネルのアナログ信号を出力します。 出力される信号の形式はシングルエンドの電圧出力です。

出力部の回路構成

本体側の信号入力部の回路は図11のとおりです。




図 11. 本体出力部の内部回路構成

この図は、入力の1チャンネルのみを抜き出して表したものです。出力部は図11のように Output1と Output2の2系統のコネクタへ分配出力されます。分配はバッファ・アンプ等を介さずに出力抵抗だけで分割・出力されています。片方の出力を短絡させると、もう片方の出力も影響されますので注意してください。また、各チャンネルの一側出力は本体内部で短絡していますので注意してください。

Output2側 出力ケーブルの結線

出力には、ノイズなどの混入を避けるため極力シールド・ケーブルを使用してください。

また、ノイズの混入やケーブルの浮遊容量による信号波形の変形を避けるため、出力ケーブルの長さは極力短くしてご使用ください。また、下に紹介した2つの方法のうち、ノイズの混入やクロストークの発生を極力小さくするために、個別シールド線を使用した結線を推奨します。

◆個別シールド線を使用する場合の接続方法

チャンネルごとにシールドされたケーブルを使用する場合には、図12のように信号源の+側を芯線、-側をシールドにして接続します。




図 12. 個別シールドを使用した出力部の結線

注 注意 MMICP pro にICPセンサまたはシングルエンド電圧以外のアナログ信号を入することはできません。故障の原因となります。

/! 誓

警**告**

入出力端子の一側は、全チャンネ ル電気的に短絡しています。 複数

の信号源や計測装置を接続する場合、本体の一側端 子によるショートに注意してください。

◆一括シールド線を使用する場合の接続方法

複数のチャンネルが一括してシールドされたケーブルを 使用する場合には、図13のように信号源の+側と-側を芯 線にし、一括シールドはいずれかの一側端子に接続します。 またこのような一括シールド線使用する場合には、図13

のように+側と-側をツイストペアとすることを推奨しま す。




図 13. 一括シールドを使用した入力部の結線

DC 電源の接続

外部のDC電源装置と本体は、図15のように結線してく ださい。



図 15. DC12V電源の接続例

電源入力ラインのスパイク・ノイズなどの影響をさける ため、図15のようにツイストケーブルの使用を推奨します。 また、ケーブルの抵抗分による電圧降下を少なくするため に、電源装置と本体間の距離(電源ケーブルの長さ)は極 力短くしてご使用ください。

4. AC アダプタ・DC 電源の接続

MM ICP pro は、専用ACアダプタまたはDC電源を電源 として動作します。

AC100Vの供給されない環境で使用する場合にのみ DC電源入力端子を使用してください。

電源入力部の回路構成

ACアダプタおよびDC電源入力部の回路構成は図 14 のとおりです。




図 14. 本体 AC アダプタ・DC 電源入力部の回路構成

入出力端子の一側は、全チャンネ ル電気的に短絡しています。複数

の信号源や計測装置を接続する場合、本体の一側端 子によるショートに注意してください。

′!∖ 警告

入出力端子の一側は、USBコネク タを介してパソコンのグランドと短

絡しています。一側端子によるショートには十分注意 し、入力端子に、漏電・感電の恐れがある信号源は接 続しないでください。

MM ICP pro の全ての入出力ラインに は、サージアブソーバなどの保護回

路は設けられていません。信号または電源ラインにサ ージやスパイクの混入する恐れのある環境で使用す ると、本体内部の回路が破壊される可能性がありま す。やむをえず使用する場合には、入出力・電源ライ ンにサージアブソーバ・バリスタなどの保護回路を付

加してください。

図14に記したように。ACアダプタと DC入力コネクタは本体内部で電気

的に短絡しています。絶対にACアダプタとDC電源の 両方を接続しないでください。

仕 様

1. 仕 様

入出力

◆入力

4703		
チャンネル数	8CH	
入力形式	シングルエンド電圧 または	
	ICPセンサ入力	
定格入力電圧	±10V	
許容最大入力電圧	±20V	
入力インピーダンス	1MΩ以上	

◆出力

チャンネル数	8CH
出力形式	シングルエンド電圧出力
定格出力電圧	±10V
許容負荷抵抗	2kΩ以上
出力インピーダンス	100Ω (typ)
応答周波数	DC~100kHz(フィルタ PASS 時)

ICPセンサ回路

ICPセンサ用電源	DC24V・4mA定電流 または
	DC12V•0. 5mA定電流
ACカップリング	下記ACカップリング仕様と同等
上限応答周波数	~100kHz

ACカップリング回路

回路形式	1次ハイパス・フィルタ
遮断周波数(fc)	O. 5Hz 固定
fc確度	10% (typ)
減衰傾度	6dB/oct
通過帯域利得誤差	±0. 05dB (typ)
上限応答周波数	~100kHz

ゲイン・アンプ回路

ゲイン設定範囲	×0.1, ×1, ×10, ×100の4点
ゲイン設定方法	本体スイッチまたはパソコンによる
ゲイン誤差	±0. 1dB (max)
オフセット誤差	±2mV(max·入力換算)
応答周波数	DC~100kHz

フィルタ

フィルタ形式	4次連立チェビシェフLPF または
	4次バタワースLPF または
	4次バタワースHPF
fc設定方法	本体スイッチまたはパソコンによる
fc確度	1% (typ)
Q確度	5% (typ)
通過帯域利得誤差	±0. 05dB (typ)
通過帯域利得変動	O. 3dBp-p (typ)

◆4次連立チェビシェフLPF個別仕様

▼ 1000年 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	
fc設定範囲	L ያイプ ፡ 5Hz, 6Hz, 7Hz, 8Hz,
	9Hz, 10Hz, 11Hz, 12Hz
	M タイプ:10Hz, 20Hz, 30Hz, 40Hz,
	50Hz, 60Hz, 70Hz, 80Hz
	H
	2. 5kHz, 5kHz, 10kHz, 25kHz
	S \$イプ:10Hz, 50Hz, 100Hz, 500Hz,
	1kHz, 5kHz, 10kHz, 50kHz
減衰傾度	-42dB/oct相当
下限応答周波数	DC~

◆4次バタワースLPF個別仕様


fc設定範囲	L タイプ:5Hz, 6Hz, 7Hz, 8Hz,
	9Hz, 10Hz, 11Hz, 12Hz
	M ∮イフ°:10Hz, 20Hz, 30Hz, 40Hz,
	50Hz, 60Hz, 70Hz, 80Hz
	H
	2. 5kHz, 5kHz, 10kHz, 25kHz
	S \$イプ [°] :10Hz, 50Hz, 100Hz, 500Hz,
	1kHz, 5kHz, 10kHz, 50kHz
減衰傾度	-24dB/oct
下限応答周波数	DC~


◆4次バタワースHPF個別仕様 fc設定範囲 5Hz, 10Hz, 50Hz, 100Hz, 500Hz, 1kHz, 5kHz, 10kHz 減衰傾度 −24dB/oct 上限応答周波数 ~100kHz

その他


インターフェイス	USB 1.1 12Mbps
電源入力	DC8~32Vまたは付属 AC アダプタ
消費電流	DC12V 1500mA (typ)
使用温度範囲	0~50°C
使用湿度範囲	10~85%RH(結露しないこと)
外形寸法	209(W) × 100(D) × 38.5(H)
質量	約 1000g

2. 本体外形図





3. 本体ブロック図



--- ご注意 ---

- (1) 本書の内容の一部または全部を無断で転載することは固くお断りします。
- (2) 本書の内容については、将来予告なしに変更することがあります
- (3) 本書の作成にあたっては万全を期しておりますが、 内容に起因して発生した損害などについては、責 任を負いかねますのでご了承ください。 もし、ご不審な点や誤り・記載もれなど、お気付 きの点がありましたらご連絡ください。

MMICP pro 取扱説明書

2004年 8月1日 初版

(c)株式会社 イージーメジャー

Sensor is source of technology 株式会社 イージーメジャー

営業グループ

〒812-0893 福岡市博多区那珂 2-1-7 Tel 092-477-2626 Fax 092-477-3113

OCAF-7525(1) 2004.8.1